| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| EJECT | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| POWER | Power | | Power |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| SCROLL | Scroll | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| CONTINUE A | Continue Play Mode/A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SHUFFLE B | Shuffle Play | TITLE SOUND | Sound / Title |
| PROGRAM C | Program/C | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| D | D | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| E | E | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 10 | 10 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| 11 | 11 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 12 | 12 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 13 | 13 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 14 | 14 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 15 | 15 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 16 | 16 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 17 | 17 | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| 18 | 18 | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 19 | 19 | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| 20 | 20 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 21 | 21 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| 22 | 22 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 23 | 23 | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |
| 24 | 24 | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| 25 | 25 | SHIFT + ANGLE INFO | Shift + Info / Angle |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| >25 | >25 | TOP MENU / D.MENU | D.Menu / Top |
| REPEAT | Repeat | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| A-B | A-B | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| A.SPACE | A.Space | SIZE / ZOOM | Zoom / Size |
| M.SCAN | M.Scan | FORMAT / PICTURE | Picture / Format |
| NAME | Name Write | HOME / MENU | Menu / Home |
| CHAR | Char Write | ANGLE / INFO | Info / Angle |
| NUM | Num Write | LANG I/II / AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CLEAR | Clear | CLEAR / EXIT / CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▷ | Play | SLOW / ▶ | Play / Slow |
| ❚❚ | Pause | STEP - FREEZE / ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| ■ | Stop | HOLD / ■ | Stop / Hold |
| ⏮ | I<< | PRESET- / ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ / ⏭ | >>I / Preset+ |
| ● | Rec | REC MODE / ● | Rec / Rec Mode |
| REC PAUSE | Rec Pause | SHIFT + STEP - FREEZE / ❚❚ | Shift + Pause / Step / |
| ◀◀ | << | TUNE- / ◀◀ | << / Tune- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| ▶▶ | >> | TUNE+ / ▶▶ | >> / Tune+ |
| CD-SYNC | CD-Sync | RDS / AV INPUT | AV / Input / RDS |
| REC-IT | Rec-IT | SHIFT + REC MODE / ● | Shift + Rec / Rec Mode |
| ERASE | Erase | ▲ | Up |
| DIVIDE | Divide | ◀ | Left |
| COMBINE | Combine | ▼ | Down |
| MOVE | Move | ▶ | Right |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| CANCEL | Cancel | SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| UNDO | Undo | DIMMER / MUTE | Mute / Dimmer |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| EJECT | Eject | SURROUND | Eject / Surround |
| POWER | Power | | Power |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CONTINUE | Continue Play Mode/A | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SHUFFLE | Shuffle Play | TITLE SOUND | Sound / Title |
| PROGRAM | Program/C | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 10 | 10 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| 11 | 11 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 12 | 12 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 13 | 13 | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 14 | 14 | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 15 | 15 | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 16 | 16 | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 17 | 17 | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| 18 | 18 | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| 19 | 19 | SHIFT + AUX-HDD 7 | Shift + 7 |
| 20 | 20 | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| 21 | 21 | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| 22 | 22 | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 23 | 23 | SHIFT + HDMI-SAT 0 | Shift + 0 |
| 24 | 24 | SHIFT + PC FAV MARKER | Shift + Fav / Marker / PC |
| 25 | 25 | ANGLE INFO | Info / Angle |
| >25 | >25 | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| A-B | A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| A.SPACE | A.Space | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| M.SCAN | M.Scan | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| LOOP | Loop | RETURN BACK | Back / Return |
| ▷ | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ❚❚ | Pause | STEP-FREEZE ❚❚ | Pause / Step / Freeze |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ● | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode |
| REC PAUSE | Rec Pause | SHIFT + STEP-FREEZE ❚❚ | Shift + Pause / Step / |
| ◀◀ | << | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >> | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |
| CD-SYNC | CD-Sync | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| REC-IT | Rec-IT | SHIFT + REC MODE ● | Shift + Rec / Rec Mode |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |