Mandis shop

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
TEXT	Text	TEXT	Text / Goto
0	0	0	0
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-
⏯	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+
V+	V+	VOL	Vol +

Original		Rechange	
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
P+	P+	CH PAGE	CH+ / Page+
V-	V-	VOL	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
OPT.	Opt.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/R	TV/R	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /

Program

Mandis shop

Original		Rechange	Original	Rechange
	Audio	Audio / Lang I/II		
	Sub	Subtitle / EQ		
	Fav1	Fav / Marker / PC		
	Fav2	Shift + Fav / Marker / PC		
	Red	Red / Netflix / Search		
	Green	Green / APP / Repeat		
	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Blue / Prime Video / Random		