Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer	EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	CH-	CH- / Page-
2	2	Exit	Exit / Cancel / Clear
3	3	Up	Up
4	4	Menu	Menu / Home
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Right	Right
8	8	Setup	Setup / OPT /
9	9	Down	Down
RES	Picture / Format	Back	Back / Return
0	0	Red	Red / Netflix / Search
DEL	Fav / Marker / PC	Green	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Disp	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+	Play	Play / Slow

Original	Rechange	Original	Rechange
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Plex	Smart / List		
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
Skipe	TV/ Radio /		