Mandis shop

RC0205

Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	P-	CH- / Page-
Power	Power	P+	CH+ / Page+
1	1	-	Left
2	2	-	Down
3	3	Vol -	Vol -
4	4	Vol +	Vol +
5	5	><	Rec / Rec Mode
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
+	Right		
+	Up		
0	0		
[i+]	Info / Angle		
Menu	Menu / Home		
Menu	OK		

https://remotecontrols.fr/10834-72-telecommande-remplacement-pour-RC0205-48221806.htm