

Original	Rechange
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
TV	TV/Radio /
0	0
Recall	Fav / Marker / PC
V+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Original	Rechange
V-	Vol-
World/Internet	Smart / List
P-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Q.Menu	D.Menu / Top
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Back	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
i	Info / Angle
Music/Camera	Display / Media
TV Guide	Guide / EPG / -/--
*/O	Shift + 1
*/Q	Shift + 2





Original		Rechange	
	[≡]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[≡]..	TITLE SOUND	Sound / Title
	[-O-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Original	Rechange

