Original		Rechange		Original		Rechange	
	Power		Power		P+		CH+ / Page+
	TV		TV/Radio /		V+		Vol +
	Radio	+	Shift + TV/Radio / Program		P-		CH- / Page-
	Subtitle		Subtitle / EQ		V-		Vol -
	ALT		Smart / List		Red		Red / Netflix / Search
	ARC		Display / Media		White		Fav / Marker / PC
	TV Guide		Guide / EPG / -/--		Green		Green / APP / Repeat
	Mute		Mute / Dimmer		Blue		Blue / Prime Video / Random
	Language		Audio / Lang I/II		Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	PG		Sound / Title		1		1
	Info		Info / Angle		2		2
	Exit		Exit / Cancel / Clear		3		3
	Up		Up		4		4
	Left		Left		5		5
	OK		OK		6		6
	Right		Right		7		7
	Down		Down		8		8

Original		Rechange		Original	Rechange
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	CH+ / Page+
TV	TV/ Radio /	V+	Vol +
Radio	Shift + TV/ Radio / Program	P-	CH- / Page-
Subtitle	Subtitle / EQ	V-	Vol -
ALT	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
ARC	Display / Media	White	Fav / Marker / PC
TV Guide	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Language	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PG	Sound / Title	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Exit	Exit / Cancel / Clear	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	CH+ / Page+
TV	TV/ Radio /	V+	Vol +
Radio	Shift + TV/ Radio / Program	P-	CH- / Page-
Subtitle	Subtitle / EQ	V-	Vol -
ALT	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
ARC	Display / Media	White	Fav / Marker / PC
TV Guide	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Language	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PG	Sound / Title	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Exit	Exit / Cancel / Clear	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8

Original		Rechange		Original	Rechange
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto		
0 _	0	HDMI - SAT 0	0		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	CH+ / Page+
TV	TV/ Radio /	V+	Vol +
Radio	Shift + TV/ Radio / Program	P-	CH- / Page-
Subtitle	Subtitle / EQ	V-	Vol -
ALT	Smart / List	Red	Red / Netflix / Search
ARC	Display / Media	White	Fav / Marker / PC
TV Guide	Guide / EPG / -/--	Green	Green / APP / Repeat
Mute	Mute / Dimmer	Blue	Blue / Prime Video / Random
Language	Audio / Lang I/II	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
PG	Sound / Title	1	1
Info	Info / Angle	2	2
Exit	Exit / Cancel / Clear	3	3
Up	Up	4	4
Left	Left	5	5
OK	OK	6	6
Right	Right	7	7
Down	Down	8	8

Original		Rechange		Original		Rechange	
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
HELP	Help	GOTO TEXT	Text / Goto				
0 _	0	HDMI - SAT 0	0				