Original		Rechange	
POWER	Power		Power
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VIDEO	Video	TUNE-	<< / Tune-
SCART	Scart	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SCART	Scart	TUNE+	>> / Tune+
PC	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PC	PC	PRESET-	I << / Preset-
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV	TV	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PRE PR	PRE PR	RETURN BACK	Back / Return
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
DUAL	Dual	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PR LIST	PR List	LIST SMART	Smart / List
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-

Original	Rechange	Original	Rechange
Menu	Menu / Home	Hold	Stop / Hold
Exit	Exit / Cancel / Clear	Reveal	D. Menu / Top
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Teletext	Text / Goto		
Mix	Shift + Text /		
Size	Zoom / Size		
Subpage	Eject / Surround		
Index	Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		