Original	Rechange	Original	Rechange
Power ON/Off	Power	Pr 2	2
Vol Rs-/Effect	3D	Pr 3	3
Sleep	Sleep	Tape 1 F.FWD	>>I
Tape 2 Pre./eq	Options	6 Ch/Geq	List
CD/Theater	Dual	Tape 1 Play	Shift + Play
Funct./Direct	Smart	Pr 4	4
CD Play	Play	Pr 5	5
Tape 1 Hall/Ats	Subt	Pr 6	6
CD Random	TV/R	Store/Center-	Media
Repeat	Text	Pr 7	7
Display	Info	Pr 8	8
CD Rewind	<<	Program	D. Menu
CD F.FWD	>>	Pr 9	9
CD Pause	Pause	Mode	Guide
Volume+	Vol +	Pr 0/10	0
Volume-	Vol -		
Pr 1	1		

Original	Rechange
Power ON/Off	Power
Mute	Mute
Tape 1 Stop	Shift + Stop
Tape 2 Pre./eq	Options
Input/Source	AV
CD/Theater	Media
Volume+	Vol +
Tape 1 Hall/Ats	Info
CD Play	Play
CD Rewind	<<
Funct./Direct	Menu
Stop	Stop
CD F.FWD	>>
Volume-	Vol -
Pr 1	1
Pr 2	2
Pr 3	3

Original	Rechange
Pr 4	4
Pr 5	5
Phono/Scan	Smart
Pr 6	6
Tape 1 Rew	Shift + <<
Tape 1 Play	Shift + Play
Tape 1 F.FWD	Shift + >>
Pr 7	7
Tuner/Bypass	Down
Pr 8	8
Band	Up
Fm Mode/Disc	Ok