Original		Rechange	
POWER	Power		Power
STOP EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PRLIST	PR List	DISC NAV LIST	List
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TELETEXT	Teletext	REPEAT TEXT	Text
GUIDE	Guide	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
MUSIC	Music	B	Green
S.SHOW	S. Show	A	Red
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original		Rechange	
	<<		<<
	>>		>>
	I<<		I<<
	>>I		>>I
PLAY PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY PAUSE	Pause		Pause
STOP EXIT	Stop		Stop
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
CH	CH+	CH +	Ch +
	CH-	CH -	Ch -
P.ADJ	P. ADJ	ECO 3D	3D

Original		Rechange		Original	Rechange
MENU	Menu	TOP MENU / MENU	Menu		
1	1	1	1		
2	2	2	2		
3	3	3	3		
4	4	4	4		
5	5	5	5		
6	6	6	6		
7	7	7	7		
8	8	8	8		
9	9	9	9		
0	0	0	0		
-/-- / 10+	+10	SHIFT + 0	Shift + 0		
LANG	Lang	SOUND / DUAL	Dual		
	Recall	RETURN / BACK	Back		
SLEEP	Sleep	PROG / SLEEP	Sleep		
AUTO	Auto	APP / MEDIA	Media		
SETUP/GAME	Setup/ Game	HOME / SMART	Smart		