Original	Rechange	Original	Rechange
On/Off	Power	T. Set/Clock	Red
Audio Out	Mute	OK Enter	Ok
Slow Down	SHIFT + PLAY MODE — Shift + Play	Menu Right	Right
F. Adv	SETTINGS OPT — Options	Exit	CLEAR EXIT — Exit
Stop	Stop	Menu Down	Down
Pause	Pause	Tracking+	CH + — Ch +
Auto/Track	HOME SMART — Smart	Next	>>I
Slow/Dpss-	VOL − — Vol -	Audio	SOUND DUAL — Dual
Sp/Lp/Speed	RETURN BACK — Back	Tracking-	CH − — Ch -
Mon/TV	SEARCH TV/R — TV/R	1	1
Video/Go-To	E-MANUAL D.MENU — D. Menu	Prev.	I <<
Slow/Dpss+	+ VOL — Vol +	2	2
VCR/TV	TIMER AV — AV	3	3
Menu	TOP MENU MENU — Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Display	DISPLAY INFO — Info	6	6
Menu Left	Left	7	7

Original	Rechange		Original	Rechange
8	8	8		
9	9	9		
-/--	GUIDE	Guide		
Vps/Pdc	AD SUBT	Subt		
Next Sv+V	D	Blue		
0	0	0		
Progr/C/CH	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Record	REC MODE	Rec		
Count Remain	B	Green		
Rewind	<<	<<		
Audio Dub	C	Yellow		
Play	PLAY MODE	Play		
Encode	APP MEDIA	Media		
F. Forward	>>	>>		
X2 Rew/Play	DISC NAV LIST	List		
P. Back/R. +Play	PROG SLEEP	Sleep		
Info/Intro	SHIFT +	DISPLAY INFO	Shift + Info	