Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Exit	Exit / Cancel / Clear
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Vol +	Vol +
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Left	Left
6	6	OK	OK
7	7	Tv/Rad	TV/Radio /
8	8	Page Up	CH+ / Page+
9	9	Page Down	CH- / Page-
0	0	HDMI/RES	Shift + 0
FAV	Fav / Marker / PC	HDMI/RES	AV / Input / RDS
Info	Info / Angle	Ratio	Picture / Format
Menu	Menu / Home	Red	Red / Netflix / Search
Back	Back / Return	SOS	D.Menu / Top
EPG	Guide / EPG / -/--	SUB	Subtitle / EQ

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
Lang.	Audio / Lang I/II		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
TXT	Text / Goto		
Timer	Sleep / Timer		
Media	Display / Media		
Rec	Rec / Rec Mode		
USB/List	Smart / List		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
>>I	>>I / Preset+		
I<<	I<< / Preset-		
Nothing	Setup / OPT / Tools		