| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| P100 | P100 | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Power | | Power |
| REV | REV | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| DOUB | DOUB | LIST SMART | Smart / List |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| HOLD | Hold | HOLD | Stop / Hold |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| SUB | SUB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| UPDATE | Update | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| MIX | MIX | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top Menu |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| P+ | P+ | | Up |
| P+ | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| TV/TXT | TV/TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| - VOL | Vol - | VOL - | Vol - |
| - VOL | Vol - | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL + | Vol + | | Right |
| SWP | SWAP | RETURN BACK | Back / Return |
| P- | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| P- | P- | | Down |
| 16:9 | 16:9 | FORMAT PICTURE | Picture / Format |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search | | |
| Green | Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | | |
| Violet/Info | Info / Angle | | |
| [ ] | Zoom / Size | | |
| PC | Fav / Marker / PC | | |
| PT | Setup / OPT / | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |