Original	Rechange	Original	Rechange
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Power	Power	Left	Left
Setup	Setup / OPT /	Enter	OK
Zoom	Zoom / Size	Right	Right
Mode	Text / Goto	Down	Down
Angle	Info / Angle	Music	Sound / Title
Sub-T	Subtitle / EQ	Menu	Menu / Home
Video	4	Display	Display / Media
I <<	I << / Preset-	Audio	Audio / Lang I/II
>>I	>>I / Preset+	OTB	Smart / List
Vol +	Vol +	Repeat	Green / APP / Repeat
<<	<< / Tune-	Interval Time	Sleep / Timer
>>	>> / Tune+	Slide Show	D. Menu / Top
Vol -	Vol -	DVD Play	2
Stop	Stop / Hold	P/N	Eject / Surround
Play	Play / Slow	Preview On/Off	Picture / Format
Pause	Pause / Step / Freeze	SR	TV/Radio / Program

Original	Rechange	Original	Rechange
SF	AV / Input / RDS		