Original		Rechange	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
TV MENU	Tv Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up

Original		Rechange	
◀	Left	◀	Left
OK	Ok	OK	OK
▶	Right	▶	Right
CH.LIST	ChList	LIST SMART	Smart / List
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	Ch+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PIC	Pic	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH −	Ch-	CH PAGE −	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP - FREEZE ⏸	Shift + Pause / Step /
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange		Original		Rechange	
EPG	Epg	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		Play	SLOW	Play / Slow
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		Stop	HOLD	Stop / Hold
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	REC/REP	Rec/Rep	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	REC/REP	Rec/Rep	REC MODE	Rec / Rec Mode
REVEAL	Reveal	SHIFT + SLOW	Shift + Play /				
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /				
LIST	List	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
INDEX	Index	SHIFT + TUNE-	Shift + << /				
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /				
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
MIX	Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	<<	TUNE-	<< / Tune-				
	>>	TUNE+	>> / Tune+				