Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
ATV/DTV	ATV/DTV	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Recall	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P. Mode	P.MODE	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S. Mode	S.MODE	TITLE SOUND	Sound / Title
Sleep	SLEEP	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Rechange	
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
Menu	MENU	HOME MENU	Menu / Home
Up	▲	▲	Up
Source	SOURCE	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Left	◀	◀	Left
Enter	ENTER	OK	OK
Right	▶	▶	Right
Exit	EXIT	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Down	▼	▼	Down
Display	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Vol +	VOL+	+ VOL	Vol +
Rec	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
Rec List	REC LIST	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Vol -	VOL-	VOL −	Vol -
Tv/Radio	TV/RADIO	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
FAV List	FAV LIST	LIST SMART	Smart / List

Original	Rechange
CH-	CH- / Page-
Play/Time Shif	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<</Guide	<< / Tune-
>>/Aspect	>> / Tune+
Freeze	Shift + Pause / Step /
Stop/Index	Stop / Hold
I<<</Cancel	I<< / Preset-
>>I/Sub. PG	>>I / Preset+
Subtitle	Subtitle / EQ
Reveal	Setup / OPT /
Size	Zoom / Size
Hold	Shift + Stop /
Text	Text / Goto
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange
Cyan	Blue / Prime Video / Random