Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Tv/ Radio		TV/ Radio /
	0		0
	←PR		Back / Return
	EPG		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	PR+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK/ List		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	FAV		Fav / Marker / PC
	PR-		CH- / Page-
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red/ Find		Red / Netflix / Search
	↑/ Page+		Shift + CH+ /
	Green/ Zoom		Green / APP / Repeat
	Green/ Zoom		Zoom / Size
	↓/ Page-		Shift + CH- /
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Text		Text / Goto

Original		Rechange		Original	Rechange
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Audio L/R	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
INFO	Info	ANGLE / INFO	Info / Angle		
TV/AV	Tv/AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		
SLEEP	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
	[+]	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
SHIFT	Shift	LIST / SMART	Smart / List		
	<< Fast	TUNE-	<< / Tune-		
	Fast >>	TUNE+	>> / Tune+		
	< Slow	PRESET-	I<< / Preset-		
	Slow >	PRESET+	>>I / Preset+		