Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Menu		Menu / Home
	0		0
	Last		Back / Return
	Tv/R		TV/Radio /
	Up		Up
	CH+		CH+ / Page+

Original		Rechange	
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right		Right
	Vol +		Vol +
	Sub-T.		Subtitle / EQ
	Down		Down
	CH-		CH- / Page-
	Info		Info / Angle
	Text		Text / Goto
	Audio		Audio / Lang I/II
	Timer		Sleep / Timer
	Favor		Fav / Marker / PC
	Red/I <<		I << / Preset-
	Red/I <<		Red / Netflix / Search
	Green/<<		<< / Tune-

Original	Rechange	Original	Rechange
Green/ <<	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow/ >>	TUNE+ — >> / Tune+		
Yellow/ >>	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/ >>I	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Blue/ >>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
USB	SHIFT + USB 8 — Shift + 8		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Play	SLOW — Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		