# Mandis shop

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | APP | | Shift + Green / APP / |
| | APP | | Display / Media |
| | List | | Smart / List |
| | EPG | | Guide / EPG / -/-- |
| | i | | Info / Angle |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |
| | Vol + | | Vol + |
| | Down | | Down |
| | CH+ / PG+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | CH- / PG- | | CH- / Page- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | Menu | | Menu / Home |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Back | | Back / Return |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Options | | Setup / OPT / |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | AV | | AV / Input / RDS |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Got o |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |