| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | REPEAT/ GREEN/ ▼ | Green / APP / Repeat |
| INFO | Info / Angle | 7 | 7 |
| HDMI CONTROL | Smart / List | 8 | 8 |
| SLEEP | Sleep / Timer | 9 | 9 |
| SCREEN | Picture / Format | ROOT/ YELLOW | Yellow / YouTube / Repeat |
| SOURCE | AV / Input / RDS | RETURN | Back / Return |
| PRESETS | Setup / OPT / | 0 | 0 |
| 1 | 1 | MENU | Menu / Home |
| 2 | 2 | TITLE/ BLUE | Sound / Title |
| 3 | 3 | TITLE/ BLUE | Blue / Prime Video / Random |
| ZOOM/ RED/ ▲ | Zoom / Size | UP | Up |
| ZOOM/ RED/ ▲ | Shift + CH+ / | LEFT | Left |
| ZOOM/ RED/ ▲ | Red / Netflix / Search | OK/ SELECT | OK |
| 4 | 4 | RIGHT | Right |
| 5 | 5 | DOWN | Down |
| 6 | 6 | P+ | CH+ / Page+ |
| REPEAT/ GREEN/ ▼ | Shift + CH- / Page- | P- | CH- / Page- |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| V- | Vol - | PAUSE | Pause / Step / Freeze |
| V+ | Vol + | << | << / Tune- |
| FAV | Fav / Marker / PC | >> | >> / Tune+ |
| LANG | Audio / Lang I/II | I << | I << / Preset- |
| SUBTITLE | Subtitle / EQ | >>I | >>I / Preset+ |
| MUTE | Mute / Dimmer | | |
| SWAP/↔ | Shift + Back / Return | | |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| [*] / [··] | D. Menu / Top | | |
| TEXT | Text / Goto | | |
| C | Exit / Cancel / Clear | | |
| DISPLAY | Display / Media | | |
| ANGLE | Shift + Info / Angle | | |
| SEARCH MODE | Shift + Red / Netflix / | | |
| REC | Rec / Rec Mode | | |
| STOP | Stop / Hold | | |
| PLAY | Play / Slow | | |