Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PICTURE	Picture	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
ASPECT	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CH LIST	CH List	LIST SMART	Smart / List
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
REC LIST	Rec List	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Original		Rechange	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK

Original	Rechange	Original	Rechange
Right	Right	I<< / Size	I<< / Preset-
Menu	Menu / Home	>>I / Subpage	>>I / Preset+
Down	Down	Play / Pause	Play / Slow
Exit	Exit / Cancel / Clear	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
Red	Red / Netflix / Search	Stop	Stop / Hold
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
D. Set / TV/TXT	Setup / OPT /		
D. Set / TV/TXT	Text / Goto		
D. Menu /	D. Menu / Top		
D. Sub / Reveal	Shift + Subtitle / EQ		
D. Lan / Nicam/A2	Audio / Lang I/II		
<< / Index	<< / Tune-		
>> / Hold	Shift + Stop /		
>> / Hold	>> / Tune+		
I<< / Size	Zoom / Size		