Original		Rechange	
POWER	Power		Power
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	DISC NAV LIST	List
SWAP	PIP Swap	ECO 3D	3D
STILL	Still		Pause
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
MULTIMEDIA	Multimedia	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
PREV.PR	Prev. PR	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Audio / I/II	SOUND DUAL	Dual
PR+	PR +	+ CH	Ch +
PR-	PR -	CH -	Ch -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
MENU	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Right		Right
	Down		Down
S.EFFECT	S. Effect	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
RECALL	i / Recall	RETURN BACK	Back
EDIT	Edit	DISPLAY INFO	Info

Original	Rechange	Original	Rechange
SLEEP Sleep	PROG SLEEP Sleep		
Red	A Red		
Green	B Green		
Yellow	C Yellow		
Blue	D Blue		
Text	REPEAT TEXT Text		
Reveal	HOME SMART Smart		
SOURCE [≡X] / PIP Sourc	SHIFT + TIMER AV Shift + AV		
PR▲ [≡↕] / PIP PR +	SHIFT + CH + Shift + Ch +		
PIP PIP	SETTINGS OPT Options		
PIP Position	ZOOM ⏏ Eject		
PR▼ PIP PR -	SHIFT + CH − Shift + Ch -		