Original		Rechange	
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
VCR	VCR	HOME SMART	Smart
DVD	DVD	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1/Tracking-	1	1
2	2	2	2
3	3/Tracking+	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SYSTEM	System	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TITLE/PBC	Title/PBC	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PR+	Up/PR+		Up
PR-	Down/PR-		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK/ENTER	OK/Enter	OK	Ok
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
REW	<<		<<
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
FF	>>		>>

Original		Rechange		Original	Rechange
PREV	I <<	<<	I <<		
STOP	St op	■	St op		
NEXT	>>I	>>I	>>I		
REC	Rec	REC MODE ●	Rec		
SPEED	Speed	PICTURE FORMAT	For mat		
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
A-B	A- B	A	Red		
TV/VCR	Tv/ VCR	SEARCH TV/R	TV/ R		
3D	3D	ECO 3D	3D		
MARK	Mar k	DISC NAV LIST	Li st		
ANGLE	Angl e	-/-- GUIDE	Gui de		
CM-SKIP	CM Ski p	C	Yel l ow		
REPLAY	Repl ay	B	Gr een		
LAST CH	Last CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch		
PROGRAM	Pr ogr am	PROG SLEEP	Sl eep		