Mandis shop

Denon RC-1500

Original	Rechange	Original	Rechange
Open/Close	Eject / Surround	Play	Play / Slow
Time	Sleep / Timer	Volume+	Vol +
Clear	Exit / Cancel / Clear	Pause	Pause / Step / Freeze
Program	TV/Radio /	Volume-	Vol -
Direct	Smart / List	Stop	Stop / Hold
1	1	I < Track	I << / Preset-
2	2	Track >I	>>I / Preset+
3	3	Repeat	Green / APP / Repeat
4	4	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
5	5	<< Skip	<< / Tune-
6	6	Skip >>	>> / Tune+
7	7		
8	8		
9	9		
10	0		
+10	Guide / EPG / -/--		
Call	Fav / Marker / PC		

https://remotecontrols.fr/Denon/1665257-telecommande-de-remplacement-pour-Denon-RC-1500.htm