Original		Rechange		Original		Rechange	
POWER	Power		Power	OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
USB/CARD	USB/Card	LIST SMART	Smart / List		Up		Up
RESET	Reset	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Left		Left
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	ENTER	Enter	OK	OK
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		Right		Right
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle	TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		Down		Down
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +	R/L	R/L	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -	PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
STEP	Step	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /	N/P	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PBC	PBC	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random	FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools	V-MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Original		Rechange		Original	Rechange
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
10	10	HDMI - SAT 0	0		
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto		
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		