Original	Rechange
Power	Power
Tv Standby	Shift + Power
Input Tv	Shift + AV
Mute Tv	Shift + Mute
Vol + Tv	Shift + Right
Vol - Tv	Shift + Left
CH+ Tv	Shift + Ch +
CH- Tv	Shift + Ch -
TV	TV/R
Aspect/Ratio	Format
HD	Smart
Mosaic	Media
Mute	Mute
Messages	Options
Help	AV
Cancel	Shift + Back
Guide	Guide

Original	Rechange
Info	Info
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	Ok
FAV	Pre Ch
Planner	Text
Back	Back
Rec	Rec
Pause	Pause
Stop	Stop
<<	<<

Original		Rechange	
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	>>		>>
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
*	*	SOUND DUAL	Dual

Original		Rechange	
#	#	AD SUBT	Subt