| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| PWR On/Off | Power | CH/Page+ | Ch + |
| Mute | Mute | Audio | Dual |
| Info | Info | CH/Page- | Ch - |
| Sleep Timer | Sleep | 1. ? | 1 |
| TV | Smart | 2abc | 2 |
| Video | AV | 3def | 3 |
| Text | Text | 4ghi | 4 |
| Menu | Menu | 5jkl | 5 |
| Display | Shift + Info | 6mno | 6 |
| Menu Up | Up | 7pqrm | 7 |
| Menu Down | Down | 8tuv | 8 |
| Menu Right | Right | 9wxyz | 9 |
| Menu Left | Left | Guide Pilote | Guide |
| OK Enter | Ok | 0/10 | 0 |
| Exit | Exit | FAV Pref. | Pre Ch |
| Volume+ | Vol + | Red | Red |
| Volume- | Vol - | Green | Green |

| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Yellow | Yellow | | |
| Blue | Blue | | |
| Freeze | 3D | | |
| Dec/Pause | Pause | | |
| Help | D. Menu | | |
| East | Options | | |
| Lang./Rewind | << | | |
| Radio | TV/R | | |
| H/V Play | Play | | |
| LNB F.Forward | >> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |