Original	Rechange
Power	Power
Auto / Eject	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	Guide
Back	Back
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Title	Smart

Original	Rechange
Display	Info
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Up	Up
Left	Left
Enter	Ok
Right	Right
Down	Down
Menu	D. Menu
LCD Menu	Menu
DVD Setup	Options
Input	AV
P. Mode	Format
A. Mode	Dual
Mute	Mute
Play / Pause	Play
Stop	Stop

Original	Rechange	Original	Rechange
Slow / Step	Pause		
Audio / Nicam	SHIFT + SOUND DUAL — Shift + Dual		
Text / <<	REPEAT TEXT — Text		
Text / <<	<<		
>> / Mix	>>		
Hold / Goto	SHIFT + ■ — Shift + Stop		
Picture / Subtit	SHIFT + PICTURE FORMAT — Shift + Format		
I<< / Index	I<<		
>>I / Size	>>I		
Reveal / Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject		
Subpage /	SHIFT + AD SUBT — Shift + Subt		
Picture / Subtit	AD SUBT — Subt		
Red / Program	A — Red		
Green / Intro	B — Green		
Yellow / Repea	C — Yellow		
Blue / A-B	D — Blue		