Original	Rechange	Original	Rechange
POWER	Power	GUIDE	Guide
TV/Radio	TV/R	FAV	Pre Ch
EXIT	Exit	OK	Ok
MENU	Menu	UP	Up
AUDIO	Dual	DOWN	Down
MUTE	Mute	RIGHT	Right
TEXT	Text	LEFT	Left
1	1	VOL+	Vol +
2	2	VOL-	Vol -
3	3	CH+	Ch +
4	4	CH-	Ch -
5	5	SLEEP	Sleep
6	6	BACK	Back
7	7	RED	Red
8	8	GREEN	Green
9	9	YELLOW	Yellow
0	0	BLUE	Blue

Original	Rechange
↟	SHIFT + CH + — Shift + Ch +
↡	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
A - B	I<<
STEP	>>I
STOP	Stop
PAUSE	Pause
REC	REC MODE — Rec
REW	<<
PLAY	PLAY MODE — Play
FWD	>>
SUBTITLE	AD SUBT — Subt
V-FORMAT	PICTURE FORMAT — Format
INFO	DISPLAY INFO — Info
OPTION	SETTINGS OPT — Options
PLAYLIST	APP MEDIA — Media
LIST	DISC NAV LIST — List
TIME	TIMER AV — AV

Original	Rechange
BOOK	HOME SMART — Smart