Mandis shop

Epson 1491605

Original	Rechange
Power	Power
Source Search	Source
Help	Shift + Info Help: Shift + Help /
1	Page▲ Vol: Vol + / Page +
3	Focus Volt: Volt / Focus
2	Play +: + / Play
4	Page▼ Vol: Vol - / Page -
5	Stop −: - / Stop
6	Info Help: Help / Info
7	Aspect Eco: Eco / Aspect
8	Invert 3D: 3D / Invert
9	Mute Blank: Blank / Mute
0	Video Comp: Comp / Video
Menu	Menu
ESC	Shift + Power: Shift + Power
Up	Up
Down	Down

Original	Rechange
Right	Right
Volume	Mode
Left	Left
Enter	Enter
Auto	Auto
Freeze	Timer Freeze: Freeze / Timer
E-Zoom+	Shift + ▲: Shift + Up
E-Zoom-	Shift + ▼: Shift + Down
AV Mute	Shift + Mute Blank: Shift + Blank / Mute
Page+	Shift + Page▲ Vol: Shift + Vol + / Page +
Page-	Shift + Page▼ Vol: Shift + Vol - / Page -

https://remotes.fr/Epson/1652658-telecommande-de-remplacement-pour-Epson-1491605.htm