Mandis shop

ELPST13

Original	Rechange
Power	Power
Page Up	Vol + / Page +
Page Down	Vol - / Page -
Computer 1/2 / 7	Comp / Video
S-Video/Video / 8	Shift + Video Comp Shift + Comp / Video
Color Mode / 9	Mode
Menu / 4	Menu
AV Mute / 5	Blank / Mute
Pause/Freeze / 6	Freeze / Timer
E. Zoom+ / 3	+ / Play
E. Zoom- / 1	- / Stop
Up / 2	Up
Down	Down
Right	Right
Left / 0	Left
Enter	Enter
ESC	Eco / Aspect

Original	Rechange
Auto	Auto

https://remotes.com/fr/epson/10246390-telecommande-de-remplacement-pour-epson-elpst13-125630.htm