Original		Rechange	
On	On	Power	
Standby	Standby	SHIFT + Power	Shift + Power
Search	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
HDBaseT	HDBaseT	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVI-D	DVI-D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Computer	Computer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
BNC	BNC	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
LAN	LAN	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SDI	SDI	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Auto	Auto	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Aspect	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
Color Mode	Color Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Test Pattern	Test Pattern	GOTO TEXT	Text / Goto
Freeze	Freeze	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
Split	Split	RETURN BACK	Back / Return
Lens Shift	Lens Shit	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original		Rechange	
Zoom	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
Focus	Focus	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Esc / 🖱	Esc/Mouse	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
↵ / 🖱	Enter/Mouse	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
A/V Mute	A/V Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Default	Default	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Page ⬆	Page Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
Volume 🔊	Volume+	VOL +	Vol +
E-Zoom ⊕	E-Zoom+	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
Page ⬇	Page Down	CH PAGE −	CH- / Page-
🔊	Volume-	VOL −	Vol -
E-Zoom ⊖	E-Zoom-	PRESET- ⏮	I<< / Preset-

Original		Rechange		Original		Rechange
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle			
Geometry	Geometry	LIST SMART	Smart / List			
Memory	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode			
User1 1	1/User 1	TV 1	1			
User2 2	2/User 2	DVD 2	2			
User3 3	3/User3	CD - STB 3	3			
4	4	VIDEO 4	4			
5	5	TAPE 5	5			
6	6	TUNER 6	6			
7	7	AUX - HDD 7	7			
8	8	USB 8	8			
9	9	BLUETOOTH 9	9			
Home	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /			