Original	Rechange	Original	Rechange
POWER ON	Power	STOP	Stop / Hold
STANDBY	Shift + Power	MUTE	Mute / Dimmer
P-IN-P / SPLI	Display / Media	HDMI LINK	Smart / List
A/V MUTE / BLANK	Shift + Mute / Dimmer	VOL-	Vol -
INPUT HDMI 1	0	VOL+	Vol +
INPUT HDMI 2	Guide / EPG / -/--	2D/3D	CH+ / Page+
INPUT WIRELESS	9	COLOR MODE	Picture / Format
INPUT	1	SUPER RESOLUTION /	Zoom / Size
INPUT VIDEO	4	UP	Up
INPUT PC	Fav / Marker / PC	LEFT	Left
REW	<< / Tune-	ENTER / LINE	OK
PLAY	Play / Slow	RIGHT	Right
FWD	>> / Tune+	DEFAULT	TV/Radio /
NEXT PREV.	I<< / Preset-	DOWN	Down
PAUSE	Pause / Step / Freeze	ESC	Exit / Cancel / Clear
NEXT SKIP	>>I / Preset+	MENU	Menu / Home
LINK MENU	Info / Angle	AUTO IRIS	Blue / Prime Video / Random

Original		Rechange	
RGBCMY	RGBCMY	SURROUND	Eject / Surround
Aspect	ASPECT	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
User	USER	GOTO TEXT	Text / Goto
Memory	MEMORY	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
Frame Int	FRAME INT	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	WHD POWER TRANSMITTER	CD - STB 3	3
Pattern	PATTERN	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
3D Format	3D FORMAT / SHARPNESS	CH PAGE −	CH- / Page-
Input	WHD INPUT	TUNER 6	6
Output	WHD OUTPUT	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P-in-P	WHD P-IN-P	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	INPUT USB/LAN / SLIDE SHOW	USB 8	8
	FINE / FAST	TITLE SOUND	Sound / Title
	GAMMA	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	LENS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	INPUT S-VIDEO	TAPE 5	5
	HOME	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Original		Rechange	
	INPUT LAN	AUX - HDD 7	7
	LENS 1	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	LENS 2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat