Original		Rechange	
	Standby		Power
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original		Rechange	
NICAM	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CH. –	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PMODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SMODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
FAV	Fav	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Rechange	Original	Rechange
FAV- Fav-	SHIFT + Down Shift + Down	Stop	HOLD Stop / Hold
FAV+ Fav+	SHIFT + Up Shift + Up	I<<	PRESET- I<< / Preset-
EPG EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto	TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /	TV/RADIO Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
LANG Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
INDEX Index	SHIFT + SLOW Shift + Play /	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
REVEAL Reveal	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
SUBPAGE Subpage	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode		
MEDIA Media	SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
TDT Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		