Original		Rechange	
POWER	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV/SAT	Tv/Sat	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SUBTL	Subtl	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
0	0	HDMI - SAT 0	0
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Vol +	VOL +	Vol +
	Down		Down
	CH/Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -
	CH/Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
SAT	Red/SAT	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
SAT	Red/SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
ZOOM	Green/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM	Green/Zoom	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PAUSE	Yellow/Pause	SHIFT + STEP - FREEZE	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Yellow/Pause	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
TV/RADIO	Blue/Tv/Radio	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
TV/RADIO	Blue/Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
M-P	M-P	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
RCL	RCL	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
REC	Play	SLOW	Play / Slow		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		