Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	CH+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	CH-	CH- / Page-
1	1	Down	Down
2	2	Vol +	Vol +
3	3	Right	Right
4	4	Left	Left
5	5	Vol -	Vol -
6	6	OK	OK
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Audio	Audio / Lang I/II
9	9	Menu	Menu / Home
0	0	PGUP	Blue / Prime Video / Random
SAT	Shift + 0	PGDW	Yellow / YouTube / Repeat
List	Smart / List	FAV	Fav / Marker / PC
FAV+	Red / Netflix / Search	EPG	Guide / EPG / -/--
FAV-	Green / APP / Repeat	Info	Info / Angle
Up	Up	Recall	Back / Return

Original		Rechange	
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Tv/ Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Rechange