Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	P+	Ch +
Tv/ R	TV/ R	P-	Ch -
I nput	AV	Vol +	Vol +
Mut e	Mut e	Vol -	Vol -
1	1	Up	Up
2	2	Down	Down
3	3	Ri ght	Ri ght
4	4	Lef t	Lef t
5	5	OK	Ok
6	6	i	I nf o
7	7	Audi o	Dual
8	8	Sub	Subt
9	9	Gui de	Gui de
0	0	TXT	Text
- / - -	Shi f t + Gui de	Back	Back
Exi t	Exi t	Pause	Pause
Menu	Menu	F1	Li st

Original		Rechange		Original	Rechange
F2	F2	PROG SLEEP	Sl eep		
F3	F3	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
	Red	A	Red		
	Gr een	B	Gr een		
	Yel l ow	C	Yel l ow		
	Bl ue	D	Bl ue		

Original		Rechange	
Power		Power	
TV/R		TV/R	
Source		AV	
Mute		Mute	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
-/--		SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
Menu		Menu	
Exit		Exit	

Original		Rechange	
P+		Ch +	
P-		Ch -	
V+		Vol +	
V-		Vol -	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		Ok	
i		Info	
Audio		Dual	
Sub		Subt	
Guide		Guide	
TXT		Text	
↔		Back	
Pause		Pause	
F1		Options	

Original		Rechange		Original		Rechange	
F2	F2	PICTURE FORMAT	Format				
F3	F3	ECO 3D	3D				
	Red	A	Red				
	Green	B	Green				
	Yellow	C	Yellow				
	Blue	D	Blue				