Original		Rechange	
STANDBY	Standby		Power
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TV GUIDE	TV Guide	GUIDE	Guide
MUTE	Mute	MUTE	Mute
ATV	ATV	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
USB	USB	APP MEDIA	Media
DVD	DVD	HOME SMART	Smart
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC LIST	Rec List	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
⏮	I <<		I <<
⏭	>>I		>>I
■	Stop		Stop
◀◀	<<		<<
▶▶	>>		>>
⏯	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
⏯	Play / Pause	❚❚	Pause

Original		Rechange	
SOURCE AV	Source / AV	TIMER AV	AV
INFO i	Info	DISPLAY INFO	Info
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8

Original		Rechange	
9	9	9	9
0	0	0	0
Recall		RETURN BACK	Back
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL ▲	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL ▼	Vol -	VOL –	Vol -
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CH ▲	CH +	+ CH	Ch +
CH ▼	CH -	CH –	Ch -
GOTO	Red / Goto	A	Red
A-B	Green / A-B	B	Green
ANGLE	Yellow / Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue / Repeat	D	Blue
REPEAT	Blue / Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text

Original		Rechange	
D.DIS	D.Dis	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM ⏏	Shift + Eject
SIZE	Size	ECO 3D	3D
DISPLAY ⏻	Display (Power)	SHIFT + ⏻	Shift + Power
D.SETUP TEXT	Text / D.Setup	REPEAT TEXT	Text
D.SETUP TEXT	Text / D.Setup	SETTINGS OPT	Options
D.MENU INDEX	Index / D.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE R.VEAL	Reveal / Titl	DISC NAV LIST	List
HOLD	Hold	SHIFT + ⏸	Shift + Pause