| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| PVR REC | Rec PVR | REC MODE | Rec |
| PVR LIST | List PVR | HOME SMART | Smart |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| DTV/VCR | DTV/VCR | APP MEDIA | Media |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH+ | Up | | Up |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| VOL- | Left | | Left |
| VOL- | Vol - | VOL – | Vol - |
| | OK | OK | Ok |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| FAVOURITE | Favourite | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CH- | CH- | CH – | Ch - |
| CH- | Down | | Down |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| GOTO | Goto | SETTINGS OPT | Options |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 0 | 0 | | |
| REV | << | << | << | | |
| FWD | >> | >> | >> | | |
| PREV | I << | << | I << | | |
| NEXT | >>I | >> | >>I | | |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play | | |
| PAUSE | Pause | II | Pause | | |
| STOP | Stop | ■ | Stop | | |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + | REPEAT TEXT Shift + Text | | |
| | Red | A | Red | | |
| | Green | B | Green | | |
| | Yellow | C | Yellow | | |
| | Blue | D | Blue | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| PVR REC | Rec PVR | REC MODE | Rec |
| PVR LIST | List PVR | HOME SMART | Smart |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE | Guide |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| DTV/VCR | DTV/VCR | APP MEDIA | Media |
| TTX | TTX | REPEAT TEXT | Text |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| FAVOURITE | Favourite | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| TV/RADIO | Tv/Radio | SEARCH TV/R | TV/R |
| CH+ | CH+ | + CH | Ch + |
| CH- | CH- | CH − | Ch - |
| CH+ | Up | | Up |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| CH- | Down | | Down |
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL- | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| VOL+ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| | 1 | 1 | 1 |
| | 2 | 2 | 2 |
| | 3 | 3 | 3 |
| | 4 | 4 | 4 |
| | 5 | 5 | 5 |
| | 6 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 7 |
| | 8 | 8 | 8 |
| | 9 | 9 | 9 |
| | 0 | 0 | 0 |
| RECALL | Recall | RETURN BACK | Back |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| GOTO | Goto | TIMER AV | AV |
| REV | << | << | << |
| FWD | >> | >> | >> |
| PREV | I << | << | I << |
| NEXT | >>I | >>I | >>I |
| PLAY | Play | PLAY MODE ▶ | Play |
| PAUSE | Pause | II | Pause |
| STOP | Stop | ■ | Stop |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |