Original		Rechange	
	Power		Power
SAT	SAT	LIST SMART	Smart / List
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Up		Up
	Down		Down
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Left		Left
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-
AUDIO	Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PAUSE	Pause	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
ZOOM	Zoom	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
i	i	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
F1	F1	FORMAT PICTURE	Picture / Format
F2	F2	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Original	Rechange	Original	Rechange
F3	Sleep / Timer		
TXT	Text / Goto		