Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
ANGLE	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
COPY	Copy	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TV SYS.	Tv Sys	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MUSIC	Music	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TIME SHIFT	Time Shift	FORMAT PICTURE	Picture / Format
0	0	HDMI - SAT 0	0
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
FR	<</ FR	TUNE-	<< / Tune-
FF	>>/ FF	TUNE+	>> / Tune+
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
VOL	Vol +	VOL	Vol +
	Play/ Pause	SLOW	Play / Slow
VOL	Vol -	VOL	Vol -

Original	Rechange	Original	Rechange
I <</ Prev	I << / Preset-		
Home	Shift + Menu /		
Up	Up		
X/ Return	Back / Return		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Select	Display / Media		
Down	Down		
Wuaki TV	Smart / List		
Red	Red / Netflix / Search		
Green/ EPG	Green / APP / Repeat		
Green/ EPG	Guide / EPG / -/--		
Yellow/ TTX	Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow/ TTX	Shift + Text /		
Blue	Blue / Prime Video / Random		