Original	Rechange
POWER	Power
OPEN/ CLOSE	Open / Close
* 1	SHIFT + 1 Shift + 1
* 2	SHIFT + 2 Shift + 2
AV	TIMER AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
TITLE	HOME SMART
INSTANT SKIP	APP MEDIA

Original	Rechange
TV POWER	SHIFT + Shift + Power
AV	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
PR +	CH + Ch +
PR -	CH - Ch -
VOL +	VOL + Vol +
VOL -	VOL - Vol -
<< Scan	<<
>> Scan	>>
I << Skip	I <<
>>I Skip	>>I
PAUSE/STEP	Pause
PLAY	Play
STOP	Stop
MENU/LIST	TOP MENU MENU Menu
MENU/LIST	DISC NAV LIST List
SETUP	SETTINGS OPT Options
PR +	Up

Original	Rechange	Original	Rechange
Down / PR -	Down	* 3	SHIFT + 3 Shift + 3
Right	Right	Marker	PRE-CH Pre Ch
Left	Left	Search	GUIDE Guide
Enter	OK Ok		
Display	DISPLAY INFO Info		
Return	RETURN BACK Back		
Audio	SOUND DUAL Dual		
Subtitle	AD SUBT Subt		
Zoom	SHIFT + ZOOM Shift + Eject		
Clear	CLEAR EXIT Exit		
REC	REC MODE Rec		
REC MODE	SHIFT + REC MODE Shift + Rec		
TIMER REC	A Red		
CHP. ADD	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
REPEAT	REPEAT TEXT Text		
A - B	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text		
THUMBNAIL	PICTURE FORMAT Format		