Original		Rechange	
POWER	Power		Power
TV/RAD	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
[?]		HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RATIO	Ratio	PICTURE FORMAT	Format
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Original		Rechange	
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -

Original		Rechange	
AD PIP	PI P	ECO 3D	3D
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow/ Bri ght nes	C	Yel l ow
	Bl ue/ Bri ght ness+	D	Bl ue
	St op		St op
	Pl ay	PLAY MODE	Pl ay
	Pause		Pause
SUBTITLE	Subt i t l e	AD SUBT	Subt
	<<		<<
	>>		>>
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SHIFT + SETTINGS OPT	Shi f t + Opti ons

Original	Rechange