Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Left	Left
1	1	OK	OK
2	2	Right	Right
3	3	Mute	Mute / Dimmer
4	4	Down	Down
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Menu	Menu / Home
8	8	Exit / Return	Exit / Cancel / Clear
9	9	Vol -	Vol -
7	7	<<	<< / Tune-
AV	AV / Input / RDS	Play	Play / Slow
0	0	>>	>> / Tune+
P+	CH+ / Page+	Red / Zoom	Red / Netflix / Search
Text	Text / Goto	Rec	Rec / Rec Mode
EPG	Guide / EPG / -/--	Stop	Stop / Hold
Up	Up	Pause	Pause / Step / Freeze
P-	CH- / Page-	Green / Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
I<<	I<< / Preset-		
C	Smart / List		
>>I	>>I / Preset+		
Yellow / Root	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Title	Blue / Prime Video / Random		
Display	Display / Media		
Mode / Search	D.Menu / Top		
Angle	Shift + Info / Angle		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Swap	Back / Return		
Lang	Audio / Lang I/II		
Info	Info / Angle		
Screen	Picture / Format		
Presets	Zoom / Size		