Original		Rechange	
POWER	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO I/II	I/II Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Original		Rechange	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto		
STILL	Still	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
E/W	Radio / E/W	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
	Sleep	TIMER / SLEEP	Sleep / Timer		
	Index	MEDIA / DISPLAY	Display / Media		
	Fav-	PRESET-	I<< / Preset-		
	Fav+	PRESET+	>>I / Preset+		