Original	Rechange
On/Off	Power
Audio Off	Mute
Slow Down	Ch -
Slow Up	Ch +
Stop	Stop
Pause	Pause
Subt.	Subt
Auto/Track	Sleep
Rep/A-B	Shift + Text
Title	List
Repeat/1/All	Text
Zoom	Shift + Eject
DVD/TV	AV
Menu	Menu
Menu Up	Up
Display	Info
Menu Left	Left

Original	Rechange
OK Enter	Ok
Menu Right	Right
Menu Down	Down
Progr.	Shift + Sleep
Volume+	Vol +
Next	>>I
Volume-	Vol -
Top Menu	D. Menu
Prev.	I <<
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Rechange	Original	Rechange
9	9	3D	3D
+10	Guide		
0	0		
C/CH	Pre Ch		
Record	Rec		
Rewind	<<		
Play	Play		
F. Forward	>>		
Pbc	Media		
Audio	Dual		
Shuffle	TV/R		
Mark	Shift + 7		
Setup	Options		
Open/Close	Eject		
Digest	Smart		
Angle	Format		
Clear/00:00	Exit		