Original		Rechange	
	Power		Power
DISPL	Displ	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[. . .]	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	[/]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
	Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	→	SHIFT + ▶	Shift + Right
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
I/P	I/P	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Repeat	RETURN BACK	Back / Return
7	7	AUX-HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
DV	DV	GOTO TEXT	Text / Goto
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CL	CL	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AV 0	0 / AV	HDMI-SAT 0	0
RND	RND	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
I>	I>	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
I<	I<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
>I	>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle

Original		Rechange	
	Up		Up
	[↵] Enter	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
SET UP	Set up	OPT-TOOLS SETUP	Set up / OPT /
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Vol +	+ VOL	Vol +
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
DISC OP	Disc Op	LIST SMART	Smart / List
EDIT	Edit	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol -	VOL −	Vol -
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Rechange	
Q-SET	Q-Set	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer