Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Vol -	Vol -
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	P-	CH- / Page-
4	4	Down	Down
5	5	A/B	Shift + Yellow / YouTube /
6	6	TXT	Text / Goto
7	7	Red/Picture	Red / Netflix / Search
8	8	Green/Timer	Green / APP / Repeat
9	9	Yellow/Format	Yellow / YouTube / Repeat
i	Info / Angle	Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random
0/AV	0	Peri	Smart / List
Mute	Mute / Dimmer	Brightness/DX-	I<< / Preset-
Up	Up	Brightness/DX+	>>I / Preset+
P+	CH+ / Page+		
Right	Right		
Vol +	Vol +		

Original	Rechange
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i	Info / Angle
0/ AV	0
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Right	Right
Vol +	Vol +

Original	Rechange
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Down	Down
P-	CH- / Page-
A/ B	Shift + Yellow / YouTube /
TXT	Text / Goto
Red/ Picture	Red / Netflix / Search
Green/ Timer	Green / APP / Repeat
Yellow/ Format	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Audio	Blue / Prime Video / Random
Brightness/ DX-	I << / Preset-
Brightness/ DX+	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
P+	CH+ / Page+		
>>	>> / Tune+		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
P-	CH- / Page-		
A/B	Yellow / YouTube / Repeat		
TXT	Text / Goto		

Original	Rechange
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
i	Info / Angle
0/AV	0
Mute	Mute / Dimmer
Up	Up
P+	CH+ / Page+
Right	Right
Vol +	Vol +

Original	Rechange
Left	Left
Vol -	Vol -
OK	OK
Down	Down
P-	CH- / Page-
A/B	Shift + Yellow / YouTube /
TXT	Text / Goto
Red/Picture	Red / Netflix / Search
Green/Timer	Green / APP / Repeat
Yellow/Format	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Audio	Blue / Prime Video / Random
Peri	Smart / List
Brightness/DX-	I<< / Preset-
Brightness/DX+	>>I / Preset+