Original	Rechange	Original	Rechange
Power On	Power	Up	Up
Mute	Mute / Dimmer	Left	Left
Play / Play	Play / Slow	Right	Right
Stop	Stop / Hold	Delay / Normal	Exit / Cancel / Clear
Rec	Rec / Rec Mode	Down	Down
<<	<< / Tune-	RDS / D. Skip	Back / Return
>>	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Preset -	I << / Preset-	Digital / [≡X]	Smart / List
Vid 3 / CBL/SA	Eject / Surround	PR + / Sleep	CH+ / Page+
Tun-M / Hold	Picture / Format	Vol -	Vol -
Mem / Size	Zoom / Size	OSD	Display / Media
Night	Sleep / Timer	PR - / Surr.	CH- / Page-
AM / FM	TV/ Radio /	1	1
Set	Setup / OPT /	2	2
[≡]	Text / Goto	3	3
Input	AV / Input / RDS	4	4
Menu / SPKR.	Menu / Home	5	5

Original		Rechange	
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH.	CH. / [≡?]	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
Red / Tuning +		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green / Direct		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow / Clear		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / Preset		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Power Off		SHIFT +	Shift + Power
Vid 2 / TV		SHIFT + PROGRAM TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
Test		SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
Tuning -		SHIFT +	Shift + Left
PR + / Sleep		SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
Vid 1 / VCR		SHIFT + TV 1	Shift + 1
DVD		SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Original		Rechange	
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
VID4	Vid. 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TAPE	Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6 CH.	6 CH.	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
Red / Tuning +		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
Blue / Preset		SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime