Original		Rechange	
POWER ON	Power On		Power
POWER OFF	Power Off	SHIFT +	Shift + Power
Open/Close	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
Display	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Time	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
10 +	10 +	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
10 -	10 -	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Folder +	Folder +	CH PAGE +	CH+ / Page+
Folder -	Folder -	CH PAGE -	CH- / Page-
Previous	I<< Previous	PRESET-	I<< / Preset-
Play/Pause	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
Next	>>I Next	PRESET+	>>I / Preset+
Search	<< Search	TUNE-	<< / Tune-
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Search	>> Search	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
Repeat	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Random	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Program	Program	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Check	Check	FORMAT PICTURE	Picture / Format
Clear	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0