Original		Rechange	
POWER	Power		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MUTE	Mute	MUTE	Mute
NICAM	NICAM	SOUND DUAL	Dual
PC	PC	TIMER AV	AV
AUTO AD	Auto AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TV/AV	TV / AV	SEARCH TV/R	TV/R
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Rechange	
0	0	0	0
PSM	PSM	PICTURE FORMAT	Format
SSM	SSM	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
OK	OK	OK	Ok
Q.VIEW	Q. View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P+	Up / P +		Up
P+	Up / P +	+ CH	Ch +
P-	Down / P -		Down
P-	Down / P -	CH −	Ch -
V+	Right / V +	+ VOL	Vol +
V+	Right / V +		Right
V-	Left / V -	VOL −	Vol -
V-	Left / V -		Left
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
INDEX	Index	HOME SMART	Smart
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
MIX	Mix	APP MEDIA	Media

Original	Rechange	Original	Rechange
Text	Text		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV	
Hold	Pause		
Size	Eject		
Reveal	3D		